

# Character snack tongs


## 手を汚さずに お菓子をパクリ

スマホやゲームをしながらお菓子を食いたい……。けれど食べる度にいちいち手を拭くのは面倒……。そんな時にスナックトングを使ってはみませんか？トングでお菓子をつまんでそのままパクリ。油で手が汚れることはありません！！トング先端が浮いているから机に置いても先が下に付かず衛生的！！




### スナックトング

- 入 数 / 140 (10×14)
- サイズ / ハローキティ・スヌービー W30×D176×H11mm  
ウッドストック W30×D177×H11mm
- 重 さ / 10g
- パッケージサイズ (ヘッダー込) / 60×15×230mm
- パッケージ重量 / 15g
- 材 質 / ポリプロピレン
- カートンサイズ / 365×275×270mm
- 原産国 / 日本
- JAN / ハローキティ ライトピンク 352719  
パープル 352733  
スヌービー (BE-rpk) 352986  
(ピスタチオ-rpk) 352993  
(DB-rpk) 353006  
ウッドストック (Y-rpk) 352771
- 上代 / ¥



スヌービー スナックトング



ウッドストック スナックトング



パッケージイメージ

© 2025 Peanuts Worldwide LLC PEANUTS™  
日本のスヌービーの公式サイトは [www.snoopy.co.jp](http://www.snoopy.co.jp)  
※ イメージに使われております小物は商品に含まれておりません。